

Réussir la pose de votre papier peint panoramique en toute sérénité

Préparation du support

- Assurez-vous que le mur est propre, sain, sec, lisse et uniformément absorbant.
- Appliquez une sous-couche ou une primaire d'accrochage sur les supports poreux comme le plâtre neuf.
- Vérifiez que tous les rouleaux portent le même numéro de bain pour garantir l'homogénéité des couleurs.

Matériel indispensable

- Rouleau à peinture (pour encoller le mur).
- Fil à plomb ou niveau à bulle.
- Marouflette souple.
- Cutter avec lames neuves.
- Règle de tapissier.
- Éponge propre, douce et non abrasive.

Étapes de pose

- Tracez un trait vertical parfaitement droit à l'aide d'un fil à plomb ou d'un niveau, à une largeur de lé moins 2 cm du point de départ.
- Encollez directement le mur au rouleau, sans encoller le papier, pour éviter de le détremper.
- Prévoyez une marge de sécurité de 5 à 10 cm en haut et en bas de chaque lé.
- Posez les lés bord à bord sans chevauchement pour une jonction invisible.
- Utilisez la marouflette souple du centre vers l'extérieur pour chasser les bulles d'air sans abîmer le papier.
- Nettoyez immédiatement les traces de colle avec une éponge légèrement humide.
- Coupez les surplus en haut et en bas avec un cutter à lame neuve et une règle de tapissier pour une finition nette.

Conseils de finition

- Fermez portes et fenêtres pendant la pose et le séchage pour éviter les courants d'air.
- Évitez toute accélération du séchage pour prévenir le décollement des joints.